

ÜBERBLICK TASTEN FUNKTIONEN



TASTE	BUCH LESEN / MEDIENWIEDERGABE	GPS - ORIENTIERUNG
Power Taste 	Power Taste gedrückt halten, tippen um zwischen Geschwindigkeits-, Ton- und Lautstärkeregelung zu wechseln.	Power Taste gedrückt halten, tippen um zwischen Geschwindigkeits-, Ton- und Lautstärkeregelung zu wechseln.
Gehe Zu 	Gehe zu Seite / Uhrzeit / Suche	Einmal tippen, um zum Orientierungspunkt zu gelangen, gedrückt halten, um zu einer Route zu gelangen
Online 	Umschalten zwischen Offline und Online Bücherregalen und Orientierungsmodus	Umschalten zwischen Offline und Online Bücherregalen und Orientierungsmodus
Lesezeichen 	Lesezeichen Funktionen, Taste gedrückt halten um ein Lesezeichen hinzuzufügen	Einmal tippen, um einen Orientierungspunkt aufzunehmen, gedrückt halten, um eine Route aufzunehmen
1	Bücherregal, gedrückt halten für Bedienungsanleitung	Gedrückt halten für Bedienungsanleitung
2	Navigation: Pfeil nach oben, wenn verfügbar	
3	Menüfunktionen (löschen, bewegen, kopieren etc)	Bestimmte Shortcuts für Orientierungspunkte wie z.B. löschen / umbenennen
4	zurück	Pfeil nach links, gedrückt halten für Vorschau von Indoor-Routen
5	Wo-bin-ich	Wo-bin-ich, gedrückt halten für Umgebungsinformationen
6	vorwärts	Pfeil nach rechts, gedrückt halten um offenen Bereich zu sperren. Wenn man sich auf einer Route befindet, gedrückt halten für Indoor-Routenvorschau
7	Menü, TTS- Stimmumschalter (gedrückt halten)	Menü, TTS-Stimmumschalter (gedrückt halten)
8	Navigation: Pfeil nach unten, wenn verfügbar	
9	Wiedergabemodus umschalten	Gedrückt halten für Backtrack (Weg-zurück-Funktion)
*	abbrechen, gedrückt halten für Tastensperre	abbrechen, gedrückt halten für Tastensperre
0	Info, gedrückt halten für Tastenhilfe	Info, gedrückt halten für Tastenhilfe
#	bestätigen, gedrückt halten für Download- und Akkustand	bestätigen, gedrückt halten für Download- und Akkustand
Schlaf 	Uhrzeit/Schlafmodus, gedrückt halten, um Uhrzeit und Datum einzustellen	Uhrzeit/Schlafmodus, gedrückt halten, um Uhrzeit und Datum einzustellen
Rücklauf 	Kurzrücklauf, gedrückt halten um im Intervall zurückzuspulen	Pfeil nach links, gedrückt halten für Vorschau von Indoor-Routen
Play 	Play / Stop	Wiederholen / Stop
Vorlauf 	Schnellvorlauf, gedrückt halten um im Intervall vorzuspulen	Pfeil nach rechts, gedrückt halten um offenen Bereich zu sperren. Wenn man sich auf einer Route befindet, gedrückt halten für Indoor-Routenvorschau
Aufnahme Taste 	Audionotiz aufnehmen	Einmal tippen, um zum Orientierungspunkt zu gelangen, gedrückt halten, um eine Route zu erstellen
Lautstärke Pfeil hoch 	Lautstärke, Geschwindigkeit oder Ton erhöhen, je nach Nutzereinstellung durch Drücken der Power-taste	Lautstärke, Geschwindigkeit oder Ton erhöhen, je nach Nutzereinstellung durch drücken der Power-taste
Lautstärke Pfeil runter 	Lautstärke, Geschwindigkeit oder Ton verringern, je nach Nutzereinstellung durch Drücken der Power-taste	Lautstärke, Geschwindigkeit oder Ton verringern, je nach Nutzereinstellung durch Drücken der Power-taste